

INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES REPAS



Enlever les perforations



Retirer le couvercle en plastique, sortir la brochette et les épices



Appuyez sur la brochette jusqu'au bout.



A l'aide de la brochette métallique, percer vigoureusement tous les trous de la boîte.

Appuyez sur la brochette jusqu'au fond de chaque trou. Enfoncez la brochette jusqu'au bout !



Ouvrez le couvercle intérieur en tirant sur la goupille.



Patiencez un moment avant de remuer. Attention, de la vapeur chaude peut s'échapper des trous.



6 MINUTES
60-70°DEGRÉS CELSIUS

Remuer régulièrement le contenu de la boîte. Au bout de 6 minutes, votre plat sera prêt.



SKYFOOD

WWW.SKYFOOD.FR

